Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania świec oraz wosków

-Świece zapachowe i bezwonne (w szkle oraz wolnostojące)

Ogólne ostrzeżenia (Bezpieczeństwo przede wszystkim)

• Nigdy nie pozostawiaj palącej się świecy bez nadzoru.
• Pal świece poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
• Zostaw przynajmniej 10 cm odstępu między palącymi się świecami.
• Nie pal świec w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon, obrusów, ubrań, książek).
• Unikaj palenia świec w przeciągach – może to spowodować nierówne spalanie, kopcenie lub nagłe skoki płomienia.

Zasady prawidłowego palenia (Dla optymalnego użytkowania)

• Skróć knot do długości około 0,5 cm przed każdym zapaleniem. Zbyt długi knot powoduje, że świeca kopci, a płomień jest zbyt duży i niestabilny.
• Pierwsze palenie powinno trwać do momentu roztopienia całej powierzchni wosku (od brzegu do brzegu naczynia, ok. 2–3 godziny). Zapobiegnie to tzw. „tunelowaniu" świecy, czyli pozostawaniu niespalonego wosku na ściankach.
• Jednorazowo nie należy palić świecy dłużej niż 4 godziny. Zbyt długie palenie może przegrzać wosk, osłabić działanie olejków zapachowych oraz doprowadzić do pęknięcia szkła.
• Gasić świecę najlepiej za pomocą gasidełka. Unikaj dmuchania na płomień, aby nie powodować dymienia i pryskania wosku.

Specyfika świec w szkle

• Nie pal świecy do samego dna. Zakończ palenie, gdy na dnie naczynia pozostanie około 0,5–1 cm wosku. Palenie „do sucha" może spowodować pęknięcie szklanego pojemnika pod wpływem wysokiej temperatury.
• Naczynie ze świecą mocno się nagrzewa. Nie dotykaj i nie przenoś świecy, gdy wosk jest płynny i gorący. Upewnij się, że świeca stoi na stabilnej, odpornej na ciepło podkładce.

- Specyfika świec wolnostojących (filarowe, rzeźby, bryłowe)
• Krótki czas palenia: Figurki mają charakter przede wszystkim dekoracyjny – ze względu na swoje filigranowe kształty i wolnostojącą formę nie będą palić się tak długo, jak tradycyjne świece w słoikach. Ich główną rolą jest zdobienie wnętrza i tworzenie nastrojowego klimatu.
• Nierówne spalanie: Świece o nieregularnych, rzeźbionych kształtach spalają się nierówno – rozgrzany wosk naturalnie spływa po bokach figurek. Jest to w pełni typowa cecha świec wolnostojących.
• Zawsze pal świecę wolnostojącą na dopasowanej, bezpiecznej podstawce z wyższym rantem. Woski roślinne (w tym sojowy) mają tendencję do obfitego rozlewania się podczas spalania.
• Przed zapaleniem przytnij elementy dekoracyjne lub nieregularne krawędzie, jeśli zagrażają stabilności płomienia.

- Woski zapachowe (do kominków)

• Używaj wosków wyłącznie w przeznaczonych do tego kominkach ceramicznych lub elektrycznych.
• Nigdy nie dodawaj wody ani olejków do roztopionego wosku w kominku.

• W przypadku kominków tradycyjnych, używaj wyłącznie bezzapachowych tealightów (podgrzewaczy) o standardowym, niskim czasie palenia (max 2–4 godziny), aby nie przegrzać miseczki kominka.
• Nie przenoś kominka, dopóki wosk całkowicie nie ostygnie i nie zastygnie.
• Wosk nie ulega odparowaniu – paruje jedynie zawarty w nim olejek zapachowy. Gdy wosk przestanie pachnieć, należy go usunąć z miseczki kominka (np. delikatnie podważając lekko podgrzaną od spodu kostkę) i zastąpić nową porcją.

----------Ważna informacja o wosku sojowym (Dla świadomego klienta)----------

• Wosk sojowy jest produktem w 100% naturalnym i biodegradowalnym.
• Ze względu na jego naturę, na powierzchni świecy lub wosku może pojawić się biały, matowy nalot (tzw. frosting) lub drobne pęknięcia i nierówności po zastygnięciu.
• Są to całkowicie naturalne cechy czystego wosku sojowego, które nie wpływają w żaden sposób na jakość, bezpieczeństwo i właściwości użytkowe produktu.